


HH 60 8855
Bendaf



HB-16

ERSATZTEILLISTE FÜR BENDOF HB-16 ab Seriennr: W 712001

<u>TEIL NR</u>	<u>ARTIKELNR.</u>	<u>BESCHREIBUNG</u>	<u>ANZAHL</u>
1	214014W	Hydraulikpumpe	1
2	2232700	Pumpenkolben	3
4	2233000	Pumpenkolbenfeder	3
5	2312810	Pumpenventil	3
6	2233100	Ventilfeder	3
7	2233510	Ventilführung	3
8	2312920	Druckdichtung	3
9	2315100	Dichtung zu Pumpengehäuse	1
10	2232500	Lagerführungsteil	1
11	2233400	Nadellager	1
12	2232500	Lagerführungsteil	1
13	2232600	Segerring	1
14	231390W	Pumpengehäuse	1
15	2901102	Lager	1
17	2410154	Magnetfilter	3
18	2234200	Simmering	1
19	2234000	Lager	1
20	236560W	Segerring	1
21	2140931	Ausgleichsgehäuse	1
22	2140933	Dichtung zu Ausgleichsgehäuse	1
23	2510570	Ausgleichsventil	2
24	2305500	Halterung zu Ausgleichsventil	2
25	2305700	Schraube mit Scheibe z. Ausgleichsventil M5x30	2
26	-	Federscheibe	1
27	2140969	Schraube (IS) mit Scheibe	6
28	-	Federscheibe	6
29	2832400	Verschlußschraube	1
30	2160660	Ventilgehäuse	1
31	2140921	Ventilspindel	1
32	2140946	O- Ring	1
33	2160670	Verschlußschraube	1
34	2160680	Dichtung zu Verschlußschraube	1
35	214098W	O- Ring	2
36	2140923	Feder	1
37	2140922	Rückstellhebel	1
38	2140918	Federstift	1
39	2160520	Schraube (IS)	4
40	214060W	Kolben	1
41	2832400	Verschlußschraube	1
42	2140200	Einstellschraube	1
43	2140606	Ventilstange	1
44	2140939	Federführungsteil	1
45	23119EO	O- Ring	1

<u>TEIL NR.</u>	<u>ARTIKELNR.</u>	<u>BESCHREIBUNG</u>	<u>ANZAHL</u>
46	2140942	Ventilfeder	1
47	2140939	Ventilsitz	1
48	2140943	Ventilkugel	1
49	23161EW	Rotor mit Flügelrad inkl, Teil 50 und 51	1
50	236561W	Staubschutz	1
51	23162EO	Lager zu Rotor	1
52	236582W	Lagerbefestigung	1
53	23162DO	Schraube zu Stator	2
54	23161DO	Stator	1
55	23161KW	Motorgehäuse	1
56	236563W	Hülse	4
58	231490W	Schraube (IS)	2
59	231490W	Stoppschraube	2
60	23162AO	Kohlenhalter	2
61	23161A1	Kohlen, selbstabschaltend	2
62	23163AD	Deckel zu Kohlen	2
63	23153BO	Kondensator	1
63A	2297300	Kondensator	1
65	23162BO	Schalter	1
67	23161CO	Deckel zu Handgriff	1
68	2630917CO	Schrauben zu Deckel	5
73	23162FO	Entlastungsklammer	1
74	2630917	Schraube zu Klammer	2
75	23163FO	Knickschutz für Kabel	1
76	23161FO	Kabel mit Stecker	1
78	-	Gummipropfen	1
79	-	Typenschild	1
80	2140944	Dichtung	1
81	2140941	Stellschraube	1
82	214093W	Rücklaufventil	1
83	2140963	Mutter, geschliffen	1
84	2231800	Kolbendichtung, rückwärtige	1
85	2140962	Rückholfeder	1
86	2140604	Biegekopf	1
87	2140925	Dichtung zu Biegekopf	1
88	214095W	Kolbendichtung, vordere	12
89	2192110	Schraube (IS)	1
90	2140949	Handgriff	1
91	2140975	Verschlußschraube	2
92	2140970	M6x120	1
93	2140972	O- Ring	2
94	2140974	Mutter	1
95	2230500	Dichtung zu Ölnachfüllschraube	1
96	2230400	Ölnachfüllschraube	1
97	21406AO	Biegegabelkopf A	1
98	2140954	Schraube (IS)	1